

電力品質	質分析器 ADX 3000	站碼: A0
主菜單	說 明	
▶参數設置 ◀	參數設置	
信號測試	觸發條件設定	
故障錄波	開關量通道參數設定	
穩態記錄		
圖形顯示		
公用程式		
跳 回 DOS		



			參數	設置			ADX
		基本	「参數設」	署 重			
站 址							
	\ ₹	起動點					
區段	А		В		С	D	Е
取樣率(Hz)	1200	24	00	12	200	10	1
資料筆數	300	48	00				至故障結束
模擬量參數和 起動量參數設置	電壓與電流[及額定值設]	關係 置	故障美參數語	判據 設置	逆功率 行起動	和進相運 」參數設置	開關量參 數設置
			·				
<esc>放棄 <f1>行</f1></esc>	字檔 <f2>時間觸</f2>	發參數	<f3></f3>	參數全	部打印 <	F9>本頁打印	



電氣量參數設置

		參數設置	д Ц			ADX
		電氣量參數	放設置			
通道號	使用否	電氣量通道名稱	線路 編號	單位	EU.= M M (比值)	*X+B B(零移)
1	Х	太平-紅 Va	1001	KV	100	0
2	Х	太平-紅 Vb	1001	KV	100	0
3	Х	太平-紅 Vc	1001	KV	100	0
4					1	0
5	Х	太平-紅 Ia	2001	А	50	0
6	Х	太平-紅 Ib	2001	А	50	0
7	Х	太平-紅 Ic	2002	А	50	0
8					1	0
輸入	' Х',	'x' 表示要用,''	表示不用			
<esc>放</esc>	棄 <f1></f1>	確認並進入通道屬性及赴	巴動量設置	<f9>本頁</f9>	打印 <pg< td=""><td>gDn>下一頁</td></pg<>	gDn>下一頁



電氣量參數設置

		參數設置	д I			ADX
		電氣量參數	故設置			
通道號	使用否	電氣量通道名稱	線路 編號	單位	KV V mV	*X+B B(零移)
1	Х	太平-紅 Va	1001	KV	KA A	0
2	Х	太平-紅 Vb	1001	KV	mA MW	0
3	Х	太平-紅 Vc	1001	KV	KW	0
4					W mW	0
5	X	太平-紅 Ia	2001	А	MVAR KVAR	0
6	X	太平-紅 Ib	2001	А	VAR	0
7	X	太平-紅 Ic	2002	А	MVA KVA	0
8					VA MVA	0
輸入	'Х',	'x' 表示要用,''	表示不用		KHz	
<esc>放</esc>	棄 <f1></f1>	確認並進入通道屬性及赴	巴動量設置	<f9>本頁</f9>	〔打印 <pgl< td=""><td>Dn>下一頁</td></pgl<>	Dn>下一頁



M(比值)設定

信號轉換器 電壓	250V(衰減50倍)	500V(衰減100倍)
69KV	M=30	M=60
161KV	M =70	M=140
M=30(69KV/115=0.6*50=	=30)/M=70(161KV/115=1.4	*50=70) 單位轉成 KV

信號轉換器 電流比	1倍	2倍	10倍	20倍	50倍	100倍
2000/5	M=4000	M=2000	M=400	M=200	M=80	M=40
4000/5	M=8000	M=4000	M=800	M=400	M=160	M=80
M=4000(2000/5=40 M=2000(2000/5=40 M=8000(4000/5=40 M=800(4000/5=400)0*10=4000)0*10=4000)0*10=8000)*10=8000/1	/1=4000) *作 /2=2000) *作 /1=4000) *作 10=800) *使	吏用PR20 (国 吏用PR20 (国 吏用PR20 (国 巨用PR20 (国	衰減10倍) 衰減10倍) 衰減10倍) 衰減10倍) 時 衰減10倍)時		



通道屬性設定

			參數	故設置		ADY	K		
通 道號	饋線 AC/DC	AC -> RM 高限	S 值, DC - 低限	> 量測值 突變量	次數	頻 高限	率 (Hz) 低限	變化率	次 數
1	饋線								
2	饋線								
3	饋線								
4	DC	5	3		1				
5	饋線								
6	饋線								
7	饋線								
8	AC	10	5		1	60.5	59.5	0.1	2
<ente< td=""><td>r>鍵選打</td><td>睪信號屬性</td><td>. 饋線->三</td><td>相信號,A</td><td>C->交</td><td>:流,DC->]</td><td>直流</td><td></td><td></td></ente<>	r>鍵選打	睪信號屬性	. 饋線->三	相信號,A	C->交	:流,DC->]	直流		
<esc></esc>	放棄 <	F1>確認(饋	貴線組參數語	没置) <f9< td=""><td>>本頁</td><td>〔打印 <pg< td=""><td>gUp>上一]</td><td>頁 <pgdn< td=""><td>>下一</td></pgdn<></td></pg<></td></f9<>	>本頁	〔打印 <pg< td=""><td>gUp>上一]</td><td>頁 <pgdn< td=""><td>>下一</td></pgdn<></td></pg<>	gUp>上一]	頁 <pgdn< td=""><td>>下一</td></pgdn<>	>下一

參數設置

突變量說明



有在 AC 通道上才有。突變量所設的值為實際量測值的變化量,其 判斷方式說明如下:



$$\Delta \mathbf{V} = \begin{vmatrix} |\mathbf{K}\mathbf{0} - \mathbf{K}\mathbf{t}| - |\mathbf{K}\mathbf{t} - \mathbf{K}\mathbf{2}\mathbf{t}| \\ \mathbf{t} &: - - 週取樣點數 \\ \mathbf{K}\mathbf{0} &\cdot \mathbf{K}\mathbf{t} &\cdot \mathbf{K}\mathbf{2}\mathbf{t} &: \ \mathbf{A}\mathbf{D} \\ \mathbf{K}\mathbf{0} &\cdot \mathbf{K}\mathbf{t} &\cdot \mathbf{K}\mathbf{2}\mathbf{t} &: \ \mathbf{A}\mathbf{D} \\ \mathbf{K}\mathbf{0} &\cdot \mathbf{V} &: \\ \textbf{W} &: \\ \end{vmatrix}$$



起動量參數設置

					4	參數設置	 		ADX		
					起動	量參數	設置				
通 道 號	突變 Uψ	負序 上限	電壓/電 過壓	^፪ 流(%) 越 過低	限	零序	頻 率 (I 上 限	≝ Hz) 下限	(Hz) 變化 率	電泊 3倍 零流	秔(%) 低頻 振盪
1-4	5	3	110	90	3	2	60.05	59.95	0.1		
5-8										10	
9-12											
13-16											
17-20											
21-24											
25-28											
29-32											
<esc>方</esc>	文棄 <f< td=""><td>1>確認利</td><td>□脫離 <</td><td>F2>確診</td><td>忍次數 <</td><td><f3>系約</f3></td><td>充額定值 <</td><td><f4>UF2³</f4></td><td>警告報 <</td><td>;F9>本頁</td><td>打印</td></f<>	1>確認利	□脫離 <	F2>確診	忍次數 <	<f3>系約</f3>	充額定值 <	<f4>UF2³</f4>	警告報 <	;F9>本頁	打印



起動量參數設置

					400	參數設置	星		ADX		
					起動	量參數	設置				
通 道 號	突變 Uψ	負序 上限	電壓/電 過壓	^፪ 流(%) 越 過低	限	零序	頻 率 (I 上 限	≦ Hz) │下限	(Hz) 變化 率	電泊 3倍 零流	秔(%) 低頻 振盪
1-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5-8										10	
9-12											
13-16											
17-20											
21-24											
25-28											
29-32											
<esc>方</esc>	文棄 <f< td=""><td>1>確認利</td><td>□脫離 <</td><td>F2>確認</td><td>忍次數 <</td><td>·F3>系約</td><td>充額定值 <</td><td><f4>UF2</f4></td><td>警告報 <</td><td>;F9>本頁</td><td>打印</td></f<>	1>確認利	□脫離 <	F2>確認	忍次數 <	·F3>系約	充額定值 <	<f4>UF2</f4>	警告報 <	; F9 >本頁	打印



起動量參數設置

					4	參數設置	E 1			ADX		
					起動	量參數	設置					
通 道 號	突變 Uψ	負序 上限	電壓/電 過壓	^{줄流(%)} 越 過低	限 負序	零序	頻 率 (1 <u>系統額定(</u>	爻 Hz 重	.)	(Hz) 變化 率	電ž 3 倍 零流	秔(%) 低頻 振盪
1-4	5	3	110	90	3	2	69			0.1		
5-8							161				10	
9-12												
13-16												
17-20												
21-24												
25-28												
29-32												
<esc>方</esc>	文棄 <f< td=""><td>l>確認利</td><td>口脫離 <</td><td>F2>確診</td><td>忍次數 <</td><td><f3>系約</f3></td><td>充額定值。</td><td><f< td=""><td>4>UF2 着</td><td>警告報 <</td><td>;F9>本頁</td><td>打印</td></f<></td></f<>	l>確認利	口脫離 <	F2>確診	忍次數 <	<f3>系約</f3>	充額定值。	<f< td=""><td>4>UF2 着</td><td>警告報 <</td><td>;F9>本頁</td><td>打印</td></f<>	4>UF2 着	警告報 <	; F9 >本頁	打印

動態即時監視















動態即時監視 功率表







動態即時監視 相角比較表







穩態記錄

- 諧波和諧波功率因數量測
- 諧波和諧波相角量測
- 非整數諧波量測
- 電壓閃爍量測
- 電力量測
- 電力/閃爍/諧波量測

諧波和諧波功率因數量測

	HARMONIC RECORDING
a	Path : [c:\data] File name : [AD]MMDDs.TS (TM, Hnn, Pcc) Time Interval Short : [10]second[s] Long : []minute[s] Time active (Y or N)? []
b)	Volt. fundamental : 1 Instant V60, 2 RMS, 3 Fixed ? [] Magnitude : [] Curr. fundamental : 1 Instant V60, 2 RMS, 3 Fixed ? [] Magnitude : [] Valid % level : [] Sample rate (180 - 7680) : [] Output format : 1 RMS, 2 % ? [] Order (1 - 63) : [] Recording level setting : Channel [], Level []
.) 1)	CardChannelVoltage channelCurrent channelPower of Harmonic 'x' -> save, ' ' -> not save11 - 829 - 16317 - 24425 - 32
	^E _S QUIT ^F ₁ Execute ^F ₂ Sample Rate ^F ₅ Help

諧波和諧波相角量測



非整數諧波量測



電壓閃爍量測



電力量測

POWER RECORDING

USE 'x' or File			′oltag 1 - 32	e 2)	Current (1-32)		it 2)	'x	' -> save), '	' -> no	otsave	save VUF IUF		
	name	Va	Vb	Vc	la	lb	lc	v phasor	l phasor	Power	PF	VUF	IUF	Туре	
														3 ø 4w	
														3 ø 4w	
														3 ø 4w	
														3 ø 4w	
output File na	file : xxx		IDD.	ууТ	_ S : M i Dav	sec. 1 min. 1	record	yy: d d	V V-p P Pov VU V IU I-ur	hasor, wer, -unbala nbalanc	I I-p PF ancec ced fa	hasoi Powe d facto actor	er fac or	tor	

電力/閃爍/諧波量測

